

Westgevel

01 13 25 37 49



Oostgevel

60 48 36 24 12

Binnengevel:
- 01-12
- 25-36

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

Binnengevel:
- 13-24
- 37-48

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37



Zuidgevel

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60



Noordgevel

12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01